

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** [dwa@nt-rt.ru](mailto:dwa@nt-rt.ru) **Веб-сайт:** [www.daewo.nt-rt.ru](http://www.daewo.nt-rt.ru)

## Системы автоматического запуска ATS DAEWOO

### Блок автоматического управления генератором DAEWOO ATS 15-220 GDA

Блок управления генератором **DAEWOO ATS 15-220 GDA** обеспечивает автоматический запуск электростанции в случае падения напряжения в основной сети или прекращения подачи электроэнергии.

При возобновлении подачи электроэнергии автоматика переводит питание потребителей на внешнюю сеть и отключает генераторную установку.

Для поддержания электростанции в рабочем состоянии во время длительных перерывов, контроллер постоянно отслеживает напряжение пускового аккумулятора электростанции и при необходимости заряжает его.

DAEWOO ATS 15-220 GDA имеет удобное крепление для монтажа на стену. Все электронные и электромонтажные компоненты находятся внутри прочного металлического корпуса, доступ к которому осуществляется с помощью ключа.

#### Характеристики

Ном. напряжение сети	<b>220 В</b>
Макс. напряжение сети	<b>250 В</b>
Максимальный ток	<b>50 А</b>
Частота тока сети	<b>50 Гц</b>
Частота тока генератора	<b>50 Гц</b>
Напряжение генератора	<b>220 В</b>
Количество фаз	<b>1</b>
Напряжение зарядки аккумулятора	<b>12 В</b>
Длина кабеля управления	<b>2 м.</b>



Сечение кабеля управления	<b>2.5 мм.</b>
---------------------------	----------------

Вес **6 кг.**

#### **Блок автоматического управления генератором DAEWOO ATS 15-380 GDA**

Ном. напряжение сети **380 В**

Макс. напряжение сети **400 В**

Максимальный ток **25 А**

Частота тока сети **50 Гц**

Частота тока генератора **50 Гц**

Количество фаз **3**

Напряжение зарядки аккумулятора **12 В**

Длина кабеля управления **2 м.**

Сечение кабеля управления **2.5 мм.**

Вес **6 кг.**

#### **Блок автоматического управления генератором DAEWOO ATS 15-220 DDAE XE**

Максимальная мощность **15 кВт**

Ном. напряжение сети **220 В**

Макс. напряжение сети **250 В**

Максимальный ток **50 А**

Частота тока сети **50 Гц**

Частота тока генератора **50 Гц**

Напряжение генератора **220 В**

Количество фаз **1**

Напряжение зарядки аккумулятора **12 В**

Длина кабеля управления **2 м.**

Вес **4.8 кг.**

### Блок автоматического управления генератором DAEWOO ATS 15-220 DDAE SE

Максимальная мощность	15 кВт
Ном. напряжение сети	220 В
Макс. напряжение сети	250 В
Максимальный ток	50 А
Частота тока сети	50 Гц
Частота тока генератора	50 Гц
Напряжение генератора	220 В
Количество фаз	1
Напряжение зарядки аккумулятора	12 В
Длина кабеля управления	2 м.
Вес	4.8 кг.

### Блок автоматического управления генератором DAEWOO ATS 15-380 DDAE XE-3

Максимальная мощность	15 кВт
Ном. напряжение сети	380 В
Макс. напряжение сети	400 В
Максимальный ток	50 А
Частота тока сети	50 Гц
Частота тока генератора	50 Гц
Количество фаз	3
Напряжение зарядки аккумулятора	12 В
Длина кабеля управления	2 м.
Вес	4.8 кг.

### Блок автоматического управления генератором DAEWOO ATS 15-380 DDAE SE-3

Максимальная мощность	15 кВт
Ном. напряжение сети	380 В
Макс. напряжение сети	400 В
Максимальный ток	50 А
Частота тока сети	50 Гц
Частота тока генератора	50 Гц
Количество фаз	3
Напряжение зарядки аккумулятора	12 В
Длина кабеля управления	2 м.
Вес	4.8 кг.

### Блок автоматического управления генератором DAEWOO ATS 15-DDAE DXE

Ном. напряжение сети	220/380 В
Макс. напряжение сети	250/400 В
Максимальный ток	50 А
Частота тока сети	50 Гц
Частота тока генератора	50 Гц
Напряжение генератора	220/380 В
Количество фаз	1/3
Напряжение зарядки аккумулятора	12 В
Длина кабеля управления	2 м.
Вес	4.8 кг.

### Блок автоматического управления генератором DAEWOO ATS 15-DDAE DSE

Ном. напряжение сети	220/380 В
Макс. напряжение сети	250/400 В

Максимальный ток	50 А
Частота тока сети	50 Гц
Частота тока генератора	50 Гц
Напряжение генератора	220/380 В
Количество фаз	1/3
Напряжение зарядки аккумулятора	12 В
Длина кабеля управления	2 м.
Вес	4.8 кг.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** [dwa@nt-rt.ru](mailto:dwa@nt-rt.ru) **Веб-сайт:** [www.daewo.nt-rt.ru](http://www.daewo.nt-rt.ru)